

TASKI JONTEC 300

Produkttype

Lavtskummende, pH-nøytralt daglig rengjøringsmiddel.

Bruksområde

Spesielt beregnet for daglig rengjøring av alle typer gulv som tåler vann. Lavtskummende; er særlig godt egnet ved bruk av combimat og enbørstemaskin. Velegnet for gulv i sportshaller ihht. DIN 18032-2:2001-04.

Bruksanvisning

Se neste side

Egenskaper

Spesifikk vekt:	ca. 1,03 kg/l
Skummeevne:	Skummer lite
pH:	ca. 8,0-8,5 (ufortynnet), ca. 7 (i bruksløsning)


Lagringsbetingelser og holdbarhet

Tilnærmet ubegrenset holdbarhet. Lagres frostfritt.




Bruksanvisning/metode


Gulvrensjøring med combimat:



Fjern løst smuss først.




Sjekk maskinen, fyll vann i vanntanken, tilsett Taski Jontec 300: 50 ml per 10 l vann (0,5 %). Øk doseringen opp til 5 % dersom overflaten er ekstra tilsmusset, eller ved fjerning av vanskelige flekker.




Fest børster eller pads til føringskivene. Bruk Brun pad (kraftig tilsmussing) eller Rød pad, Naturfiber kombipad eller Taski Twister grønn (normal tilsmussing). Senk børster/pads og nalen.



Skur overflaten og sug opp den skitne løsningen i samme operasjon. Arbeid i overlappende baner mot klokken, eller i overlappende baner i retning fra stikkontakten.




Hvis det er tomt for vaskeløsning; tøm skittenvannstanken og lag til en ny vaskeløsning.



Når du er ferdig; tøm skittenvannstanken og skyll den. Rengjør maskinen og børsten/paden. Lad opp batteriene hvis du bruker batteridrevet maskin.

Manuell rengjøring:



Dosering: 25 50 ml per 10 l vann (0,5 %). Øk doseringen opp til 5 % dersom overflaten er ekstra tilsmusset, eller ved fjerning av vanskelige flekker. Ved bruk av mopp: Doser middelet i fylt lavtrykkssprøyte. Påfør rengjøringsmiddelet på gulvflaten. Rengjør med sentrifugetørr mopp.