

SURE Grill Cleaner

Produkttype

Plantebasert rengjøringsmiddel fri for farge og parfyme, 100% biologisk nedbrytbart.

Bruksområde

SURE Grill Cleaner er en del av en unik plantebasert serie, bestående av 100 % biologisk nedbrytbare profesjonelle rengjøringsprodukter for alle daglige rengjøringsbehov. SURE Grill Cleaner er et rengjøringsmiddel for daglig rengjøring av sterkt tilsmussede ovner, griller og salamandere.

Bruksanvisning

Sprayrengjøring:

1. Koble fra strømmen til elektriske apparater
2. La utstyret avkjøles til 50-70°C
3. Fjern grovt smuss før du påfører produktet
4. Spray SURE Grill Cleaner på overflaten. La virke i 15 min.
5. Fjern fastbrente rester med en børste eller skuresvamp
6. Skyll to ganger med rent vann og la lufttørke

Egenskaper

Utseende:	Gul væske
pH:	>11,5 (konsentrert)
Relativ tetthet:	~1,04 (20°C)
Korrosjon	Aluminium og andre alkaliesensitive metaller korroderes. Rustfritt og syrefast stål påvirkes ikke.

Disse tallene er typiske verdier og skal ikke tolkes som nøyaktige spesifikasjoner.

Lagringsbetingelser og holdbarhet

Oppbevares i lukket originalemballasje. Beskytt mot varme og direkte sollys. Bør ikke fryses. Holdbar minst 3 år etter produksjonsdato.

